

ガス湯沸器やガス暖房機をご使用の皆様へ

ご使用中は **必ず換気** をしてください

ガスが燃えるには、新鮮な空気が必要です。換気が不十分な状態でガス機器を使用すると、不完全燃焼によるCO（一酸化炭素）中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。ガス小型湯沸器やガス暖房機などのガス機器を室内でご使用の際は、必ず換気をしてください。

ガス小型湯沸器

ご使用の際は、換気扇を回すか、窓を開けてください。



ガス暖房機

ガスファンヒーター・ガスストーブをご使用になるときは、1時間に1～2回（1～2分）は窓を開けましょう。



換気は2ヶ所以上の窓を開けて、風の通り道を設けると効率よくできます。

こんな時には、決して換気扇を回さないでください！

浴室設置 CF式ガスふろがま

CF式（排気筒[煙突]式）ガスふろがまを使用しているときは、ガス小型湯沸器や換気扇を使用しないでください。



浴室内に排気が逆流し、CO（一酸化炭素）中毒になるおそれがあります。